

Orruzell

Universal

Sicherheits-Kleister

- FÜR ALT- UND NEUPUTZE
- FÜR TAPEZIERGERÄTE, AIRLESS-SPRITZGERÄTE
- FÜR BÜRSTENAUFTRAG
- FÜR ROLLENAUFTRAG BEI VLIESTAPETEN MIT WANDKLEBTECHNIK
- POWERKLEBKRAFT DURCH GRANULATTECHNIK
- SEHR GUTE KORREKTURMÖGLICHKEIT
- 1 KG FÜR BIS ZU 80 m² TAPETE

Basis

Methylzellulose mit Kunstharzpulver und Additiven.

Allgemein

- Klumpenfreies Einrühren
- ph-neutral
- kalk- und zementbeständig
- Wand-, Bürsten-, Maschinenauftrag

Tapeten, Rohfaser, Glasgewebe, Renoviervlies, Vliestapeten, Strukturtapeten, Vinyltapeten, Textiltapeten

Anwendungsbereiche

Tapeten, Rohfaser, Glasgewebe, Renoviervlies, Vliestapeten, Strukturtapeten, Vinyltapeten, Textiltapeten

Eigenschaften

Klumpenfreies Einrühren, ph-neutral, kalk- und zementbeständig, Wand-, Bürsten-, Maschinenauftrag

Untergrund

Muss fest, sauber, trocken sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Altanstriche entfernen. Flächen gegebenenfalls mit Orruzell 2000 Haftspachtel glätten. Sandende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen.

Ansetzen

Packungsinhalt unter Rühren zügig in kaltes Wasser schütten und nach ca. 3 Minuten nochmals durchschlagen. Nach 15 Minuten kann der Kleister verarbeitet werden. Vorher nochmals umrühren.

Verwendung

Ansatz

Wasser
für 800 g

Reichweite

Vorkleistern	1:20	16 l	95 m ²
Bürstenauftrag und Tapeziergerät	1:15	12 l	65 m ²
Rollenauftrag und Spritzgeräte	1:12,5	10 l	45 m ²

Tapezieren

Bei Tapeten, die eine Weichzeit benötigen, Orruzell Sicherheits-Kleister gleichmäßig auf die Rückseite der Tapete auftragen.

Bei dimensionsstabilen Wandbelägen kann Orruzell Sicherheits-Kleister mit einer Bürste, einer kurzflorigen Lammfellrolle oder einem geeigneten Spritzgerät direkt in Bahnenbeite auf die Wand aufgetragen werden.

Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Nicht unter 5°C Raum- und Wandtemperatur verarbeiten. Trocken lagern.

Packungsgrößen 200 g, 800 g, 10 kg

Made in Germany